

Commande pour fonte de neige à une zone pour systèmes de chauffage rayonnant

La commande pour fonte de neige à une zone d'Uponor est un microprocesseur utilisé pour commander un système de chauffage rayonnant pour faire fondre la neige et la glace sur les surfaces extérieures à l'aide d'une sonde.

FEUILLE DE VENTE



Caractéristiques

- Commande économique pour la détection automatique de la neige et de la glace
- Capable de commander une chaudière modulée ou un dispositif mélangeur
- Comprend la protection de la chaudière, un mode repos et un verrouillage pour température chaude ou froide
- Commandes réseau pour la gestion des priorités
- Possibilité d'installation avec une sonde aérienne de détection de la neige

Foire aux questions (FAQ)

Pourquoi la protection de la chaudière est-elle nécessaire?

Certaines chaudières ne permettent pas la condensation et doivent fonctionner à des températures supérieures à 135 °F (57,2 °C). Consultez le manuel d'utilisation du fabricant de la chaudière pour déterminer si une protection est nécessaire pour la chaudière. Consultez le manuel d'installation et d'utilisation pour la commande pour fonte de neige à une zone Uponor pour activer et désactiver cette fonction.

Comment tester le système de fonte de neige si la température extérieure est trop élevée?

Vous pouvez placer la commande en mode test pour tester le système. Consultez le manuel d'installation et d'utilisation pour la commande pour fonte de neige à une zone Uponor pour savoir comment placer la commande en mode test.

Le système de fonte de neige peut-il être désactivé?

Oui, la commande pour fonte de neige à une zone Uponor peut être désactivée manuellement. La commande restera désactivée jusqu'à ce qu'elle soit remise en mode automatique.

Dois-je avoir une sonde pour dalle dédiée si j'utilise la sonde pour chaussée pour la détection de la neige et de la glace?

Non, la sonde pour chaussée de détection de la neige et de la glace (A3040090) comprend une sonde pour dalle dans le boîtier de la sonde.

Que faire si la sonde ne détecte pas la neige lorsqu'il y a présence de neige?

Les utilisateurs peuvent configurer la commande pour continuer à faire fonctionner le système de fonte de neige même lorsque la sonde ne détecte pas de neige. Cette fonction permet une fonte complète de la neige sur toute la surface. Pour plus de renseignements sur cette fonction, consultez le manuel d'installation et d'utilisation pour la commande pour fonte de neige à une zone Uponor.

Produits offerts

N° de pièce	Description
A3040654	Commande pour fonte de neige à une zone
A3040090	Sonde pour chaussée de détection de la neige et de la glace
A3040091	Support pour sonde pour chaussée
A3040095	Sonde aérienne de détection de la neige
A3040073	Sonde pour dalle pour sonde aérienne de détection de la neige

Uponor, Inc.
5925 148th Street West
Apple Valley, MN 55124 USA
Tél. : 800-321-4739
Téléc. : 952-891-2008

Uponor Ltd.
2000 Argentia Rd., Plaza 1, Ste. 200
Mississauga, ON L5N 1W1 CANADA
Tél. : 888-994-7726
Téléc. : 800-638-9517